

Rookalarm

Het rookalarm werkt op netspanning en heeft een 9V batterij voor als de stroom uitvalt.

Het biedt veiligheid voor jezelf, en andere bewoners.

De batterij moet eens in de 4 jaar vervangen worden. Het apparaat gaat piepen als de batterij vervangen moet worden.

Om de batterij te kunnen vervangen moet het kapje van het apparaat geschoven worden. Dat is wat lastig maar moet als volgt lukken:

1. Met een (platte) schroevendraaier in het gleufje bij de pijl (foto hieronder) de vergrendeling omhoog duwen. (De vergrendeling zit binnenin.)



2. Dan het kapje naar achter (van het gleufje weg) duwen tot het aan de kant van het pijltje omlaag loskomt. Het afnemen van de kap gaat makkelijker als je het met de duimen weg duwt terwijl je met de wijsvingers het bovendee (tegen het plafond) tegen houdt. Op de foto hieronder zie je wat op het plafond achterblijft.



3. Op de foto hieronder zie je het losgekomen kapje waarin de batterij kan worden vervangen.

